WAECO
by Dometic GROUP

AirCon Service Center ASC 2500

IT **Stazione di ricarica per climatizzatori**
Istruzioni per l'uso

Indice

1 Informazioni relative a queste istruzioni per l'uso 4
1.1 Hotline 4
1.2 Spiegazione dei simboli presenti in queste istruzioni per l'uso 5
2 Sicurezza 6
2.1 Indicazioni di sicurezza generali 6
2.2 Indicazioni di avvertenza per l'AirCon Service Center 7
2.3 Dispositivi di sicurezza 8
3 Dotazione 8
4 Accessori 9
5 Uso conforme alla destinazione 9
6 AirCon Service Center in sintesi 10
6.1 Lato anteriore 10
6.2 Lato posteriore 11
7 Messa in funzione iniziale 12
7.1 Montaggio e attivazione 12
7.2 Menu Stand-by 13
7.3 Selezione della lingua 13
7.4 Immissione dei dati aziendali 14
7.5 Immissione della data e dell'ora 15
7.6 Modifica dei valori preimpostati 16
7.7 Impiego dei contenitori per oli e tracciante 17
7.8 Immissione delle dimensioni del contenitore 18
7.9 Fase di rabbocco del serbatoio interno del refrigerante 19
8 Funzionamento 21
8.1 Avvio rapido 21
8.2 Codici utente 23
8.3 Creazione di un database personalizzato 26
8.4 Indicazione del consumo di refrigerante 27
8.5 Test sistema A/C senza ricarica del refrigerante 29
8.6 Cicli Personalizzati 31
8.7 Flussaggio sistema 34
9 Lavori di assistenza 37
9.1 Verifica del punto zero delle bilance dell'olio 37
9.2 Cambio del disidratatore 39
9.3 Manutenzione del filtro 40
9.4 Taratura del trasduttore PS 41
9.5 Sostituzione dell'olio della pompa per vuoto 43
9.5 Sostituzione dell'olio della pompa per vuoto 43
9.7 Correzione della quantità di riempimento per tubi di servizio più lunghi 47
9.8 Sostituzione della carta da stampa 48
9.9 Sostituzione della Flash Memory Card 48
9.10 Sostituzione del contenitore dell'olio recuperato 50
9.11 Pulizia e cura 51
10 Smaltimento 52
10.1 Smaltimento dei liquidi recuperati 52
10.2 Smaltimento del materiale di imballaggio 52
10.3 Smaltimento del vecchio apparecchio 52
11 Come intervenire e quando 53
12 Specifiche tecniche 55

1 Informazioni relative a queste istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso descrivono la stazione di ricarica per climatizzatori (AirCon Service Center) ASC 2500.

Queste istruzioni per l'uso si rivolgono agli operatori che eseguono lavori di manutenzione sui sistemi A/C posti su veicoli e che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie a tale scopo.

Queste istruzioni per l'uso contengono tutte le indicazioni necessarie per potere assicurare un funzionamento effettivo e senza rischi della stazione di ricarica per climatizzatori. Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta leggere accuratamente queste istruzioni per l'uso.

Tenere conto inoltre:

- del manuale di addestramento “Climatizzazione del veicolo – Principi tecnici di base” di Dometic WAECO
- dell'opuscolo informativo “Climatizzazione del veicolo – Principi legislativi di base” di Dometic WAECO
- delle indicazioni del produttore di refrigeranti
- delle indicazioni speciali eventualmente disponibili nella vostra azienda in materia di manutenzione dei sistemi A/C per veicoli

Conservare le presenti istruzioni per l'uso nel ripiano dell'AirCon Service Center in modo tale da potere accedere velocemente alle informazioni desiderate, se necessario.

1.1 Hotline

Per ottenere maggiori informazioni sull'AirCon Service Center, nel caso in cui le istruzioni per l'uso non siano sufficienti, vi preghiamo di contattare

Hotline (Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)

1.2 Spiegazione dei simboli presenti in queste istruzioni per l'uso

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può causare ferite gravi anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso può essere causa di lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota può causare danni materiali e compromettere il funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

Formato	Significato	Esempio
Grassetto	Denominazioni che si trovano sull'apparecchio	Premere **ENTER**.
"Grassetto"	Messaggi sul display	**"Cicli Aut/DataBase"**
▪ Testo ▪ Testo	Conteggio nell'ordine preferito	▪ Pressostato di sicurezza ▪ Valvole di sovrappressione
1. Testo 2. Testo 3. Testo	Procedimenti da eseguire nella sequenza raffigurata	1. Collegare l'apparecchio. 2. Accendere l'apparecchio. 3. Premere il tasto di selezione.
✓ Testo	Risultato di una fase di un intervento	✓ L'apparecchio è pronto per il funzionamento.
Testo (**1**)	Numeri di pezzi, in riferimento alle figure (pagina 10 e pagina 11)	Con la tastiera di comando (**7**) inserire i dati desiderati.
Testo (**A**)	Denominazione dei pezzi che si riferiscono alle figure rappresentate nella fase operativa	Smontare la cartuccia filtro (**E**) posta sul lato sinistro.

2 Sicurezza

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni risultanti dai seguenti punti:

- Errori di montaggio o di allacciamento
- Danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
- Modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- Impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

2.1 Indicazioni di sicurezza generali

Prima della messa in funzione iniziale dell'AirCon Service Center, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso.

Tenere conto inoltre:

- del manuale di addestramento “Climatizzazione del veicolo - Principi tecnici di base” di Dometic WAECO
- dell'opuscolo informativo “Climatizzazione del veicolo – Principi legislativi di base” di Dometic WAECO
- delle indicazioni del produttore di refrigeranti
- delle indicazioni speciali eventualmente disponibili nella vostra azienda in materia di manutenzione dei sistemi A/C per veicoli

Impiegare questo apparecchio unicamente per l'uso previsto.

Impiegare solo il refrigerante R 134a. Se il refrigerante viene mescolato con altri tipi di refrigerante, possono verificarsi danni all'AirCon Service Center o al sistema A/C del veicolo.

Impiegare esclusivamente additivi UV di WAECO. Se vengono impiegati altri additivi UV possono verificarsi danni all'AirCon Service Center.

Indossare un equipaggiamento di protezione personale (occhiali e guanti di protezione) ed evitare il contatto del refrigerante con il corpo. Il contatto del refrigerante con il corpo, sottraendo calore, porta al congelamento delle parti compromesse.

Non aspirare i vapori del refrigerante. I vapori del refrigerante non sono tossici, ma diminuiscono tuttavia la quantità di ossigeno necessaria per la respirazione.

Non operare modifiche o trasformazioni sull'AirCon Service Center.

Prima di ogni messa in funzione o prima di rabboccare l'AirCon Service Center controllare che l'apparecchio e tutti i tubi di servizio non siano danneggiati e che tutte le valvole siano chiuse.

Non mettere in funzione l'AirCon Service Center se danneggiato.

Per il rabbocco dell'AirCon Service Center impiegare unicamente bombole di refrigerante autorizzate con valvola di sicurezza.

Prima di staccare i raccordi, svuotare i tubi di servizio.

Non azionare l'AirCon Service Center in un ambiente a rischio di esplosione (ad esempio non nel locale del caricatore per batterie o nella cabina di verniciatura).

Per accendere o spegnere l'AirCon Service Center, impiegare sempre l'interruttore principale. Evitare di lasciare l'apparecchio incustodito finché è acceso.

Prima di spegnere l'AirCon Service Center assicurarsi che il programma selezionato sia stato concluso e che tutte le valvole siano chiuse. Se questo non è avvenuto, il refrigerante potrebbe fuoriuscire.

Non immettere aria compressa nei tubi del refrigerante dell'AirCon Service Center o del sistema A/C del veicolo. Una miscela composta da aria compressa e lubrificante può risultare infiammabile o esplosiva.

2.2 Indicazioni di avvertenza per l'AirCon Service Center

Attenzione!

Osservare le istruzioni per l'uso!

Collegare l'apparecchio solo ad una presa con corrente alternata da 230 V / 50 Hz!

Proteggere l'apparecchio dalla pioggia!

Quando si utilizzano refrigeranti, indossare guanti di protezione!

Quando si utilizzano refrigeranti, indossare gli occhiali di protezione!

2.3 Dispositivi di sicurezza

- Pressostato di sicurezza: disinserisce il compressore se viene superata la normale pressione di esercizio.
- Valvole di sovrappressione: dispositivi di sicurezza supplementari per impedire la rottura di tubi o di contenitori se la sovrappressione continua ad aumentare nonostante la presenza di un pressostato di sicurezza.

3 Dotazione

Prima della spedizione, l'AirCon Service Center e l'accessorio in dotazione sono stati sottoposti ad un controllo accurato.

Dopo la consegna, controllare che tutti i pezzi elencati qui di seguito siano presenti e in perfetto stato.

In caso di pezzi mancanti o danneggiati, informare immediatamente la ditta responsabile del trasporto.

Denominazione
Adattatore per valvole per bombole
Adattatore per bombole per olio pulito e per mezzo di contrasto UV da 500 ml
Contenitore per olio recuperato chiuso brevettato
Contenitore dell'olio per uso professionale viscosità 100
Bottiglia di prova per mezzo di contrasto (per ca. 10 applicazioni)
Contenitore dell'olio per uso professionale viscosità 46
Copertura di protezione dell'apparecchio
Occhiali / guanti di protezione
Istruzioni per l’uso

4 Accessori

Disponibile come accessorio (non in dotazione):

Denominazione	N. articolo
Bombola per olio PAG ISO 46, 500 ml	8887200013
Bombola per olio PAG ISO 100, 500 ml	8887200014
Bombola per mezzo di contrasto UV, 500 ml	TP-3820-500
Adattatore da 500 ml per bombola per olio e per mezzo di contrasto UV	4440600026
Contenitore per un'altro tipo di olio	4440600034
Contenitore per olio esausto, 500 ml	4440600131
Filtro sostitutivo per la manutenzione	4440400009
Cilindro di riempimento 4,4 kg come deposito refrigerante	8885200003
Copertura di protezione dell'apparecchio	4445900081
Bombola di riserva per dispositivo riempimento tracciante, 236 ml	TP-3820-0008
Bombola di riserva per dispositivo riempimento tracciante, 475 ml	TP-3820-0016
Dispositivo riempimento tracciante (contenitore per additivo separato)	4440600034
Rotolo di carta di riserva per stampante (carta termica) (VPE 4)	4445900088
Tubo di servizio per lato HP (standard SAE) 5 m	8885100026
Tubo di servizio per lato LP (standard SAE) 5 m	8885100025
Occhiali di protezione	8885400066
Guanti di protezione	8885400065
Olio della pompa per vuoto, 1000 ml	8887200018

5 Uso conforme alla destinazione

L'AirCon Service Center ASC 2500 (numero articolo: 8885200095) è progettato per le manutenzioni sui sistemi A/C per veicoli. L'apparecchio è stato realizzato per l'impiego commerciale.

Il comando dell'AirCon Service Center deve essere effettuato unicamente da operatori che dispongono delle conoscenze tecniche per la manutenzione di sistemi A/C.

Con l'AirCon Service Center è possibile effettuare la manutenzione solamente dei sistemi A/C per veicoli per i quali viene impiegato il refrigerante R 134a.

6 AirCon Service Center in sintesi

6.1 Lato anteriore



1 Manometro LP

2 Spia di stato rossa “Riempimento”

3 Spia di stato blu “Evacuazione”

4 Spia di stato verde “Aspirazione”

5 Manometro HP

6 Display

7 Tastiera di comando

8 Pannello frontale

9 Ruote anteriori con fermo

10 Tubo di servizio per raccordo LP (blu)

11 Tubo di servizio per raccordo HP (rosso)

12 Giunto di ricarica per raccordo HP (rosso)

13 Giunto di ricarica per raccordo LP (blu)

14 Stampante

15 Unità di visualizzazione

6.2 Lato posteriore



16 Scatola dell'olio (500 ml)

17 Contenitore per additivo UV (500 ml)

18 Contenitore per olio recuperato brevettato

19 Piastra di copertura

20 Interruttore principale

7 Messa in funzione iniziale

7.1 Montaggio e attivazione

1. Portare l'AirCon Service Center sulla postazione di lavoro e bloccare le ruote anteriori (**9**).

NOTA
Affinché le misurazioni possano essere seguite correttamente, durante l'utilizzo, porre l'apparecchio su una base orizzontale, piana.

2. Collegare l'AirCon Service Center alla rete elettrica.
3. Per accendere, posizionare l'interruttore principale (**20**) su I.
   Sul display (**6**) appare per alcuni secondi il numero della versione del software:

```
WAECO INTERNATIONAL
ASC   2500  SW    x.xx
            DB    x.xx
            SN    000000
```

   "**SW**": versione software
   "**DB**": DATABASE
   "**SN**": numero di serie

✓ Poi viene avviato un test di software dell'AirCon Service Center.

```
Software test.
Attendere !
```

✓ Una volta terminata la fase di avvio AirCon Service Center mostra quanto segue:

```
Refrigerante      g.   4820
Olio PAG          ml    375
Tracciante        ml    313
11:56:35          10/03/11
```

7.2 Menu Stand-by

Il menu Stand-by dà informazioni sulle quantità attuali come pure sulle impostazioni dei tempi dell'AirCon Service Center.

Vengono visualizzate:

- la quantità di refrigerante
- la quantità dell'olio
- la quantità degli additivi -UV
- l'ora
- la data

7.3 Selezione della lingua

1. Per accedere al menu principale, premere i tasti freccia ↑ o ↓.
2. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



3. Per confermare premere **ENTER**.
4. Selezionare ↓ "**Service**" con il tasto freccia.
5. Per confermare premere **ENTER**.
6. Immettere la password "**5264**".
7. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare la lingua desiderata.
8. Per confermare premere **ENTER**.
9. Premere **STOP**. La lingua desiderata è attiva e il menu Stand-by viene visualizzato.

7.4 Immissione dei dati aziendali

I dati aziendali vengono stampati con ogni rapporto di servizio.

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Selezionare ↓ "**Service**" con il tasto freccia.
4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Immettere la password "**3282**".
6. I dati aziendali vengono visualizzati nella terza riga del display (**6**).
   È possibile immette cinque righe ciascuna di 20 venti caratteri.
   Sul display appare il numero della riga dei dati commerciali con il messaggio "**Inserimento dati azienda.**" (da "**01**" a "**05**").
   Con i tasti freccia ↑ o ↓ è possibile selezionare la riga desiderata dei dati dell'azienda.
7. Con la tastiera di comando (**7**) e i tasti freccia inserire i dati desiderati:
   Per passare dal maiuscolo al minuscolo e viceversa premere il tasto Info .
   Per cancellare i singoli caratteri, premere brevemente il tasto **C**.
   Per cancellare la riga visualizzata, premere a lungo il tasto **C**.
8. Per confermare premere **ENTER**.
9. Premere **STOP**. I dati impostati sono attivi.
10. Per accedere al menu Stand-by, premere nuovamente il tasto **STOP**.

7.5 Immissione della data e dell'ora

La data e l'ora vengono stampate insieme ai dati dell'azienda con ogni rapporto di servizio.

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Selezionare ↓ "**Service**" con il tasto freccia.
4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Immettere la password "**8463**".
6. Con la tastiera di comando e i tasti freccia inserire i dati desiderati.
7. Per confermare premere **ENTER**.
8. Per accedere al menu Stand-by, premere il tasto **STOP**.

7.6 Modifica dei valori preimpostati

Per i più importanti lavori di assistenza AirCon Service Center è provvisto di valori preimpostati. Questi valori preimpostati appaiono automaticamente nel momento in cui viene richiamato il menu corrispondente.

I seguenti valori preimpostati possono essere adattatati in base alle necessità individuali:

Parametro:	Valore preimpostato in fabbrica:
Tempo di attesa incremento pressione. min.	1
Tempo vuoto min.	20
Tempo controllo perdite min.	4
Olio PAG ml. (quantità extra)	0
Tracciante ml.	7
Qt. Refrig. g.	500
Stampa valori di recupero ?	Sì

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Selezionare ↓ "**Service**" con il tasto freccia.
4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Immettere la password "**7388**".
6. Con la tastiera di comando e i tasti freccia inserire i dati desiderati.
7. Per confermare premere **ENTER**.
8. Per accedere al menu Stand-by, premere il tasto **STOP**.

7.7 Impiego dei contenitori per oli e tracciante

Le attuali quantità vengono visualizzate nel menu Stand-by.

1. Aprire la piastra di copertura (**19**) sul lato sinistro e applicare il contenitore sulle chiusure veloci:
   – contenitore per l'olio di iniezione (**16**)
   – contenitore per il tracciante (**17**) e
   – contenitore olio recuperato (**18**)



2. Chiudere la piastra di copertura (**19**).
3. Immettere le dimensioni del contenitore per olio e del mezzo di contrasto UV (vedi capitolo “Immissione delle dimensioni del contenitore” a pagina 18).

7.8 Immissione delle dimensioni del contenitore

Per l'olio e per il mezzo di contrasto UV è possibile impiegare contenitori da 500 ml (**B**) o da 250 ml (**C**) (accessorio). Le misure del rispettivo contenitore devono essere immesse nell'AirCon Service Center.



1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Selezionare ↓ "**Service**" con il tasto freccia.
4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Immettere la password "**2688**".
6. Con i tasti freccia attivare i campi desiderati (i campi scuri sono quelli attivi).
7. Per confermare premere **ENTER**.
8. Per accedere al menu Stand-by, premere il tasto **STOP**.

7.9 Fase di rabbocco del serbatoio interno del refrigerante

Quando l'AirCon Service Center viene messo in funzione per la prima volta, il serbatoio interno del refrigerante deve essere riempito con una bombola per refrigerante esterna con almeno 5000 g di refrigerante.

NOTA
Osservare anche le indicazioni riportate sulle bombole refrigeranti.

Le attuali quantità vengono visualizzate nel menu Stand-by.

Sono disponibili tre diversi tipi di bombole refrigeranti.

- Bombole refrigeranti senza tubo montante
  Queste bombole refrigeranti sono provviste di **un** raccordo.
  Nella fase di riempimento dell'AirCon Service Center il raccordo deve essere rivolto verso il basso (rovesciare la bombola a testa in giù).
- Bombole refrigeranti complete di tubo montante.
  Queste bombole refrigeranti sono provviste di **un** raccordo.
  Nella fase di riempimento dell'AirCon Service Center il raccordo deve essere rivolto verso l'alto (mettere la bombola in posizione verticale).
- Bombole refrigeranti complete di tubo montante.
  Queste bombole refrigeranti sono provviste di **due** raccordi. Per riempire l'AirCon Service Center viene utilizzato il raccordo contrassegnato con **L** (= liquido / fluido).
  Nella fase di riempimento dell'AirCon Service Center il raccordo deve essere rivolto verso l'alto (mettere la bombola in posizione verticale).

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ “**Altre Selezioni**”:



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare “**Ricarica serbatoio.**”:



4. Per confermare premere **ENTER**.

5. Per continuare il procedimento, seguire le indicazioni qui e sul display:



Per confermare premere **ENTER**.



l display visualizza la quantità di refrigerante max da riempire.

Immettere la quantità desiderata e confermare premendo **ENTER**.
Il contenitore interno del refrigerante viene riempito.

Il termine dell'operazione di riempimento viene confermato con un segnale acustico.
Chiudere le valvole e confermare premendo **ENTER**.

6. Una volta effettuato il riempimento, la quantità di refrigerante viene indicata nel contenitore interno. Per uscire dal menu, premere **STOP**.
Per accedere al menu Stand-by, premere un'altra volta **STOP**. L'apparecchio è ora pronto per il funzionamento.

8 Funzionamento

AVVISO!
Durante l'operazione di ricarica del climatizzatore, il motore e il sistema A/C devono essere spenti.

8.1 Avvio rapido

NOTA
Con il menu "**Cicli Aut/DataBase**" viene eseguita un'operazione di ricarica completamente automatica. Occorre solo immettere la quantità di riempimento indicata sull'adesivo del veicolo o indicata nella banca dati.
Nel menu "**Cicli Aut/DataBase**" i seguenti passi vengo eseguiti in sequenza automaticamente:

- aspirazione del refrigerante
- riciclaggio del refrigerante (purezza conforme a SAE J 2099)
- controllo dell'aumento della pressione
- carico dell'olio recuperato
- evacuazione dell'impianto
- controllo della tenuta/Controllo perdite
- rabbocco dell'olio nella quantità necessaria
- Riempimento con additivo UV
- Riempimento con refrigerante

Al termine di ogni procedura viene stampato un rapporto di servizio. Solo se un processo è stato concluso con successo viene avviato il seguente processo.

1. Collegare i tubi di servizio corrispondenti dell'AirCon Service Center al sistema A/C del veicolo e poi aprirli.
2. Per accedere al menu principale, premere il tasto freccia ↑ o ↓.
3. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Cicli Aut/DataBase**":



4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Con la tastiera di comando (**7**) e i tasti freccia inserire i dati del veicolo.
6. Per confermare premere **ENTER**.
7. Immettere la quantità di riempimento del refrigerante. Il valore corrispondente può essere rilevato o dall'adesivo posto sul veicolo e immesso con la tastiera di comando (**7**) e i tasti freccia o dal database dell'AirCon Service Center.

AVVISO!
In caso di dubbio utilizzare il valore riportato sull'adesivo indicante le quantità di riempimento del veicolo.





8. Eventualmente inserire i dati desiderati con la tastiera di comando (**7**) e i tasti freccia e confermare con **ENTER**.
   Se non devono essere immessi dati, per passare alla fase successiva del programma, premere **ENTER**.

✓ Se nella modalità Database viene premuto il tasto "**i**", sul display (**6**) vengono visualizzate le informazioni relative alle quantità e ai tipi di olio.



9. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare se il sistema A/C è dotato di due raccordi (alta o bassa pressione) o solo di un raccordo (alta o bassa pressione).



   Confermare con **ENTER**.

✓ Viene avviata l'operazione di ricarica del climatizzatore completamente automatica.

✓ Una volta terminata l'operazione di ricarica del climatizzatore, appare la richiesta di staccare i tubi di servizio (**10**) e (**11**) dell'AirCon Service Center dal sistema A/C del veicolo.

10. Scollegare i tubi di servizio (**10**) e (**11**) e premere **ENTER** per confermare.
    Ora i tubi di servizio vengono svuotati. L'apparecchio è quindi pronto per altri impieghi.

11. Avvitare le valvole a farfalla del sistema A/C del veicolo sui raccordi.

8.2 Codici utente

Sussiste la possibilità di proteggere da accessi non autorizzati la stazione di ricarica per climatizzatori mediante codici utente personalizzati. Se la funzione è attivata, dopo l'accensione viene richiesto il codice utente, senza il quale non è possibile avviare la stazione. È possibile creare fino a 10 diversi utenti con codici individuali.

8.2.1 Creazione di codici utente

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Selezionare "**Service**" con il tasto freccia ↓ e confermare premendo **ENTER**:



4. Immettere la password "**9786**" e confermare premendo **ENTER** per accedere al menu dell'amministratore **ADM**:

5. Immettere il codice amministratore "**0000**" (impostazione di fabbrica) e confermare premendo **ENTER**:



NOTA
Per motivi di sicurezza è necessario scegliere ogni volta un nuovo codice amministratore diverso da "0000", poiché in caso contrario si disattiverà l'intera funzione.
Grazie al codice amministratore è possibile creare utenti.

6. Immettere un nuovo codice amministratore:



7. Confermare il nuovo codice amministratore:

8. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare l'utente corrispondente:



9. Creare il codice utente individuale a quattro caratteri (se qui viene creato un codice, è possibile mettere in funzione l'apparecchio solo con questo codice).



10. Confermare il nuovo codice utente:



NOTA
Con il tasto informativo giallo è possibile passare tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

11. Immettere il relativo nome utente e confermare l'immissione premendo **ENTER**:





NOTA
Lo user è stato creato e il menu torna nuovamente alla selezione utente. È ora possibile aggiungere un nuovo utente o uscire dal menu premendo "**STOP**".

8.2.2 Immissione del codice utente

Al momento dell'accensione della stazione di ricarica per climatizzatori i dati dell'apparecchio vengono visualizzati sul display. Se i codici utente sono stati già creati è necessario immettere ora un codice per attivare la stazione.

1. Immettere il corrispondente codice utente.



NOTA
Se si immette il codice utente sbagliato, viene visualizzato il seguente messaggio d'errore.



2. Dopo aver immesso il codice corretto, la stazione viene attivata e si avvia. Viene visualizzato il nome dell'utente:



8.3 Creazione di un database personalizzato

In questo database possono essere raccolti fino a 100 veicoli specifici per il cliente con la relativa quantità di riempimento.

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ “**Cicli Aut/DataBase**”:



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Dopo aver immesso la targa del veicolo (in questo caso è possibile anche tralasciarla), confermare premendo **ENTER**.



4. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare “**DATABASE”** e confermare premendo **ENTER**.



5. Selezionare **“Personal DB**” e confermare premendo **ENTER**.



6. In questa banca dati, vuota in questo caso, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ l'immissione corrispondente e confermare premendo **ENTER**.

7. Per modificare le immissioni premere il tasto giallo “**Info**”.



8. Nei campi liberi immettere i dati del veicolo (modello, tipo) e confermare premendo **ENTER**.



9. Immettere la quantità di riempimento di refrigerante e confermare premendo **ENTER**.



NOTA
L'immissione è stata creata.



È possibile creare un'altra immissione (selezionare con i tasti freccia, poi procedere come descritto) o uscire dal menu con il tasto "**STOP**".
Le impostazioni personali vengono memorizzate sulla scheda e non sulla Flash Memory Card! Le immissioni vengono mantenute anche in caso di un aggiornamento del software.
Le immissioni vengono memorizzate in ordine cronologico (non alfanumerico).

8.4 Indicazione del consumo di refrigerante

La stazione memorizza i dati delle quantità di liquido refrigerante immesse e aspirate. È possibile stampare direttamente questi dati in modo da avere un quadro annuale o mensile.

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Selezionare "**Service**" con il tasto freccia ↓ e confermare premendo **ENTER**:



4. Immettere la password “**9051**” e confermare premendo **ENTER**:

5. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare l'anno desiderato e confermare premendo **ENTER**:

NOTA
Esempio:



"R134a da sistema" indica la quantità di refrigerante aspirato. In questo esempio nel 2010 sono stati aspirati in tutto 18650 g di refrigerante con la stazione.
Con il tasto freccia ↓ viene visualizzata a seguire la quantità totale di refrigerante immesso nell'anno corrispondente:



Premendo il tasto freccia ↓ sul display viene visualizzato il quadro mensile:



In questo esempio nel gennaio 2010 sono stati aspirati in totale 2400 g di refrigerante.
Nel quadro mensile è possibile visualizzare alternativamente la quantità immessa e quella aspirata.
È possibile stampare questo quadro in ogni momento premendo il tasto “**ENTER**”. Premendo il tasto “**STOP**” il quadro viene chiuso.

8.5 Test sistema A/C senza ricarica del refrigerante

NOTA
Il test del sistema A/C può essere eseguito solo in veicoli dotati di un raccordo LP e HP o solo di un raccordo LP.

Se un sistema A/C del veicolo viene sottoposto esclusivamente ad un test funzionale (senza che il refrigerante sia stato aspirato o riciclato), nel sistema A/C del veicolo, a test avvenuto, verrebbe a mancare il refrigerante disponibile nei tubi di servizio del climatizzatore. La voce di menu "**Test sistema A/C**" è stata introdotta per compensare questa perdita di materiale.

NOTA
Per i processi di funzionamento standard esistenti fino a questo momento "Cicli Aut/DataBase" o "Selezione programma libera" è già disponibile una compensazione della quantità di riempimento per i tubi di servizio in modo che qui il test funzionale conclusivo del sistema A/C possa essere eseguito nel modo solito (i tubi di servizio dell'apparecchio vengono svuotati).

1. Collegare i raccordi corrispondenti dell'AirConServiceCenter al sistema A/C del veicolo e aprirli.
2. Avviare il motore del veicolo e attivare il sistema A/C.
3. Per accedere al menu principale, premere il tasto freccia ↑ o ↓.
4. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



5. Per confermare premere **ENTER**.
6. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare "**Test sistema A/C**":



✓ Appare la richiesta di controllare il sistema:



7. Verificare l'alta e bassa pressione del sistema A/C in base alle indicazioni del produttore.

8. Per concludere il test sistema A/C, premere **Stop**.



9. Chiudere il tubo HP e scollegarlo dal sistema A/C.

NOTA
Se per rimuovere il tubo HP è stato spento il motore del veicolo, riavviarlo e attivare il sistema A/C.

✓ Vengono visualizzati i seguenti messaggi sul display.





10. Per concludere il test del sistema A/C, premere **“Stop”**.

8.6 Cicli Personalizzati

NOTA
Con il menu “**Cicli Personaliz.**” le operazioni di ricarica del climatizzatore vengono effettuate passo dopo passo. È possibile eseguire gli stessi cicli come per i cicli Aut/DataBase, i cicli personalizzati possono perciò essere tralasciati. Per ogni ciclo è inoltre possibile immettere individualmente i rispettivi valori mediante tastiera. In questo menu è possibile inoltre immettere i dati del veicolo per il rapporto di servizio.

Nel menu “**Cicli Personaliz.**” è possibile eseguire singolarmente i quattro cicli seguenti:

- Riciclaggio: aspirazione, riciclaggio del refrigerante, controllo dell'aumento della pressione, scarico dell'olio recuperato.
- Vuoto: evacuazione dell'impianto, controllo della tenuta / perdite.
- Riempimento: rabbocco dell'olio pulito, riempimento con additivo UV, riempimento con refrigerante.
- Selezionare i raccordi: il sistema dispone di raccordo HP e LP, solo raccordo HP o solo raccordo LP

Al termine di ogni procedura viene stampato un rapporto di servizio.

1. Collegare i raccordi corrispondenti dell'AirCon Service Center al sistema A/C del veicolo e poi aprirli.
2. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ “**Cicli Personaliz.**”:



3. Per confermare premere **ENTER**.
4. Digitare i dati del veicolo e confermare con **ENTER**.

8.6.1 Fase di recupero

1. Selezionare le impostazioni desiderate e confermare premendo **ENTER**.



2. Se è stato selezionato “**Riciclaggio**”, immettere nel seguente menu il tempo di attesa desiderato per l'incremento della pressione (standard 1 min.) e confermare con **ENTER**, altrimenti proseguire con “Fase di vuoto”.



NOTA
Con il tempo di attesa viene assicurato che l'eventuale resto del refrigerante disponibile evapori e possa essere quindi aspirato. Il refrigerante rimanente in evaporazione provoca un incremento della pressione.

8.6.2 Fase di vuoto

1. Selezionare le impostazioni desiderate e confermare premendo **ENTER**.



2. Se viene selezionato “**Vuoto**”, immettere il tempo del vuoto desiderato (standard 20 min.), altrimenti procedere con “Fase di riempimento”.
3. Con il tasto freccia ↓ immettere il tempo di controllo perdite desiderato.
4. Confermare entrambe le impostazioni con **ENTER**.

NOTA
Il sistema viene svuotato in profondità tramite pompa per il vuoto. Questa procedura serve a rimuovere eventuali gas estranei o umidità e preparare il sistema per la fase di riempimento. Il liquido refrigerante rimanente aspirato, che non è ancora legato all'olio, refrigerante viene raccolto nella ASC 2500 e riciclato.

8.6.3 Fase di riempimento

1. Selezionare le impostazioni desiderate e confermare premendo **ENTER**.



2. Se viene selezionato “**Riempimento**”, immettere i valori desiderati, altrimenti proseguire con “**Selezione raccordi**”.
3. Immettere la quantità di olio refrigerante.
4. Premere il tasto freccia. ↓
5. Immettere la quantità di additivo.
6. Premere il tasto freccia. ↓
7. Immettere la quantità di refrigerante.
8. Confermare tutte le impostazioni con **ENTER**.



NOTA

- Se nello stesso processo di svolgimento si verifica una fase di recupero, la quantità di olio conta come quantità di riempimento extra che viene aggiunta alla quantità di olio recuperato aspirato in precedenza. Se si pone questo valore su 0, verrà anche immessa la quantità d'olio che è stata esattamente aspirata.
- Per immettere olio o additivo UV è necessario eseguire nello stesso processo di svolgimento una fase di vuoto. Se è stata selezionata la fase di vuoto, nel menu Riempimento è possibile scegliere solo il refrigerante.

8.6.4 Selezione dei raccordi

1. Selezionare i parametri sulla base dei raccordi disponibili del sistema A/C:
   - il sistema dispone di raccordo HP e raccordo LP: selezionare **LP / HP**.
   - L'impianto dispone solo di un raccordo HP: selezionare **HP**.
   - L'impianto dispone solo di un raccordo LP: selezionare **LP**.

2. Confermare con **ENTER**.



3. Se le impostazioni sono state effettuate, avviare le fasi premendo **ENTER**.



8.6.5 Dopo aver terminato l'operazione di ricarica

✓ Una volta terminata l'operazione di ricarica del sistema A/C, appare la richiesta di staccare i tubi di servizio dell'AirCon Service Center dal sistema del veicolo.

1. Staccare i tubi di servizio (**10**) e (**11**) e premere **ENTER** per confermare.

✓ Ora i tubi di servizio vengono svuotati. L'apparecchio è quindi pronto per altri impieghi.

2. Avvitare le valvole a farfalla del sistema A/C sui raccordi.

8.7 Flussaggio sistema

NOTA

Con il menu "**Flussaggio**" il sistema A/C del veicolo viene risciacquato con refrigerante pulito. Il risciacquo è adatto soprattutto per sostituire l'olio per compressori vecchio o per rimuovere completamente depositi di metalli dall'impianto.
Prima del risciacquo, il refrigerante deve essere aspirato dal sistema A/C del veicolo. Successivamente i componenti che non possono essere risciacquati (ad esempio compressori o filtri) devono essere separati dal circuito di raffreddamento. I componenti da risciacquare devono essere poi collegati mediante speciali adattatori ai giunti di ricarica dell'AirCon Service Center al circuito di lavaggio.

1. Collegare i raccordi corrispondenti dell'AirCon Service Center al sistema A/C del veicolo e poi aprirli.
2. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Cicli Personaliz.**":



3. Per confermare premere **ENTER**.
4. Eventualmente inserire i dati desiderati con la tastiera di comando (**7**) e confermare con **ENTER**.
   Se non devono essere immessi dati, per passare alla fase successiva del programma premere **ENTER**.
5. Selezionare "**Riciclaggio**" (l'impostazione selezionata lampeggia) e confermare con **ENTER**.
6. Come "**Contr.Incremento Pressione**" immettere **1** minuto e confermare con **ENTER**.
7. Per deselezionare "**Vuoto**" premere **No** (l'impostazione selezionata lampeggia) e confermare con **ENTER**.
8. Per deselezionare "**Riempimento**" premere **No** (l'impostazione selezionata lampeggia) e confermare con **ENTER**.
9. Selezionare "**Conferma**" premendo **ENTER**.
10. Terminata la fase di recupero staccare la stazione dal veicolo.
11. Staccare i componenti del sistema dal circuito di raffreddamento che non possono essere risciacquati. Tali componenti sono:
    – compressore
    – filtri dei tubi
    – valvola a farfalla fissa
    – contenitore di raccolta
    – essiccatore filtro
    – valvola di espansione
12. Collegare i componenti da risciacquare del sistema A/C del veicolo mediante speciali adattatori ai giunti di ricarica (**12**) e (**13**) dell'AirCon Service Center e a loro volta al circuito di lavaggio.
13. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



14. Per confermare premere **ENTER**.
15. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare "**Flussaggio**":



16. Eventualmente inserire i dati desiderati con la tastiera di comando (**7**) e confermare con **ENTER**.
    Se non devono essere immessi dati, per passare alla fase successiva del programma, premere **ENTER**.

17. Con i testi freccia ↑ o ↓ selezionare se deve essere risciacquato l'intero sistema o un singolo componente:



18. Per confermare premere **ENTER**.
19. Per continuare il procedimento seguire le indicazioni sul display.

✓ Una volta terminato il flussaggio, viene attivata la modalità Stand-by dell'AirCon Service Center.

20. Eventualmente rimuovere l'adattatore dal circuito di lavaggio e ricollegare tutti i componenti al circuito di raffreddamento.
Collegare i raccordi corrispondenti dell'AirCon Service Center al sistema A/C del veicolo e aprirli.
21. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Cicli Personaliz.**":



22. Per confermare premere **ENTER**.
23. Eventualmente inserire i dati desiderati con la tastiera di comando (**7**) e confermare con **ENTER**.
Se non devono essere immessi dati, per passare alla fase successiva del programma, premere **ENTER**.
24. Per deselezionare "**Riciclaggio**" premere **No** (l'impostazione selezionata lampeggia) e premere **ENTER** per confermare.
25. Selezionare "**Vuoto**" (l'impostazione selezionata lampeggia) e confermare con **ENTER**.
26. Eventualmente inserire i dati desiderati con la tastiera di comando (**7**) e confermare con **ENTER**.
Se non devono essere immessi dati, per passare alla fase successiva del programma, premere **ENTER**.
27. Selezionare "**Riempimento**" (l'impostazione selezionata lampeggia) e premere **ENTER** per confermare.
28. Immettere la quantità di riempimento per il refrigerante (prestare attenzione alla quantità dell'olio del compressore).
29. Per continuare il procedimento seguire le indicazioni sul display (**6**): selezionare l'impostazione desiderata (l'impostazione selezionata lampeggia) e premere **ENTER** per confermare.

30. Selezionare “**Conferma**” premendo **ENTER**.

✓ Una volta terminata l'operazione di riempimento del sistema A/C, appare la richiesta di staccare i tubi di servizio dell'AirCon Service Center dal sistema del veicolo.

31. Scollegare i tubi di servizio (**10**) e (**11**) e premere **ENTER** per confermare.
Ora i tubi di servizio vengono svuotati. L'apparecchio è quindi pronto per altri impieghi.

32. Avvitare le valvole a farfalla del sistema del veicolo sui raccordi.

9 Lavori di assistenza

9.1 Verifica del punto zero delle bilance dell'olio

NOTA
Per poter effettuare una misurazione corretta delle quantità di olio e degli additivi UV occorre controllare i punti zero delle bilance ad intervalli regolari e all'occorrenza fissarli nuovamente.
È necessaria una nuova regolazione:

- se la quantità di un contenitore si discosta di oltre 10 ml dal valore nominale
- a seguito di vibrazioni dell'AirCon Service Center (ad es. durante il trasporto su strade dissestate)
- ogni quattro, sei settimane

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ “**Altre Selezioni**”:



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare “**Reset Bilance**”:



4. Appare la richiesta di prelevare i contenitori dalla bilancia:



5. Per controllare i punti zero delle bilance per oli e additivo UV, aprire la piastra di copertura (**19**) sul lato sinistro e rimuovere il contenitore sulle chiusure veloci:
   - contenitore per l'olio PG (**16**)
   - contenitore per l'additivo UV (**17**) e
   - contenitore olio recuperato (**18**)



   Quando il carico delle bilance è stato alleviato, per confermare premere **ENTER**. La richiesta di prelevare i contenitori dalla bilancia, lampeggia.

✓ Se la regolazione del punto zero ha avuto esito positivo, viene visualizzato di nuovo il menu di selezione per le bilance.

6. Riportare i contenitori nella posizione di lavoro:
   ricollegare i contenitori per gli oli (**16**) e (**18**) e l'additivo UV (**17**) alle chiusure veloci e chiudere la piastra di copertura (**19**).

7. Per accedere al menu Stand-by, premere il tasto **STOP** due volte.

9.2 Cambio del disidratatore

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Cicli Personaliz.**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Saltare la richiesta per "**Dati Autoveicolo**" ecc.
4. Selezionare "**Riciclaggio**".
5. Impostare il "**Contr.Incremento Pressione. min.**" su "**1**".
   Per confermare premere **ENTER**.
6. Deselezionare "**Vuoto**" premendo "**No**".
   Per confermare premere **ENTER**.
7. Deselezionare "**Riempimento ?**" premendo "**No**".
   Per confermare premere **ENTER**.
8. Selezionare "**Conferma ?**".
   Per confermare premere **ENTER**.

   Ora vengono svuotati i tubi di servizio e attivata la modalità Stand-by dell' AirCon Service Center. Il compressore ha creato una lieve depressione interna in modo che il filtro possa essere sostituito con la minima perdita di refrigerante.
9. Svitare la vite (**D**) dal supporto ed estrarre il filtro del deumidificatore perpendicolarmente.



10. Sostituire gli O-ring (**E**).



11. Inserire un nuovo deumidificatore e serrare la vite con max 15 Nm.

9.3 Manutenzione del filtro

NOTA
Terminati i lavori per la ricarica è necessario cancellare tutti i messaggi di servizio (azzerare il contatore). A tal fine passare al menu "**Altre Selezioni**" – "**Service**" e immettere qui il codice "**7782**". Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare l'immissione desiderata e confermare premendo **ENTER**: seguire le indicazioni sul display e tenere premuto il tasto **ENTER** per 3 secondi. Per passare alla selezione precedente premere **STOP**.
Durante il cambio del filtro il contatore "**R134a da sistema**" deve essere azzerato.

```
R134a da sistema
                      07/09/10
g.                        4155
STOP-EXIT
```

"**R134a da sistema**" indica la quantità in grammi di refrigerante che è stata aspirata dall'ultimo azzeramento (vedi data) mediante la voce di menu "**Cicli Aut/DataBase**" o anche "**Cicli Personaliz.**" dai sistemi A/C.

```
R134a da bombola
                      07/09/10
g.                        3395
STOP-EXIT
```

"**R134a da bombola**" indica la quantità di refrigerante in grammi che è stata rabboccata nell'apparecchio dall'ultimo azzeramento (vedi data) mediante la voce di menu "**Ricarica serbatoio.**".



"**R134a caricato**" indica la quantità in grammi di refrigerante che è stata inserita nei sistemi dall'ultimo azzeramento (vedi data) mediante la voce di menu "**Cicli Aut/DataBase**" o anche "**Cicli Personaliz.**".



Il "**Tempo Vuoto**" indica la durata del tempo di funzionamento della pompa per vuoto rispetto dall'ultimo azzeramento (vedi data).



"**Servizi eseguiti**" indica la quantità dei lavori di servizio che sono stati eseguiti dall'ultimo azzeramento (vedi data) con l'apparecchio per l'operazione di ricarica.

9.4 Taratura del trasduttore PS

NOTA

Per misurare la pressione correttamente è necessario che il trasduttore PS sia tarato bene.

È necessaria una taratura:

- ogni quattro settimane
- a seguito di vibrazioni del AirCon Service Center
- dopo ogni cambio dell'olio della pompa per vuoto
- se sul display vengono visualizzati valori di pressione non realistici

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare "**Service**":



4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Immettere la password “**2224**”.
6. Confermare “**Trasduttore PS**” premendo **ENTER**.
7. Per continuare il procedimento, seguire le indicazioni sul display:
   - svitare i giunti di ricarica (**12**) e (**13**) dai tubi di servizio (**10**) e (**11**).
   - Con la tastiera di comando (**7**) immettere l'attuale pressione atmosferica locale e premere **ENTER** per confermare.

NOTA
Per saperne di più sullo stato attuale della pressione atmosferica in riferimento alla vostra zona potete informarvi ad esempio in Internet all'indirizzo http://www.meteo24.de/wetter/, alla voce “Pressione dell'aria”.

8. Se la taratura ha avuto esito positivo, premere **ENTER** per uscire dal menu.
9. Per accedere al menu Stand-by, premere il tasto **STOP** due volte.
10. Riavvitare i giunti di ricarica (**12**) e (**13**) sui tubi di servizio (**10**) e (**11**). Durante questa operazione osservare i contrassegni blu e rossi dei giunti e dei tubi di servizio.

9.5 Sostituzione dell'olio della pompa per vuoto

AVVERTENZA!
Prima di aprire la scatola, spegnere l'AirCon Service Center ed estrarre la spina.

1. Prima di cambiare l'olio, far funzionare la pompa per vuoto per circa 10 minuti (manualmente mediante la selezione di menu).
2. Per smontare il pannello frontale:
   svitare le viti (**D**) del pannello di controllo e sollevarlo. Poi estrarre le viti (**E**) al di sotto del pannello frontale e rimuoverlo.

3. Collocare un recipiente della portata minima di 1/2 litri sotto l'AirCon Service Center. L'olio defluisce dalla pompa per vuoto mentre avviene lo scarico attraverso l'apertura (**I**) posta sul fondo dell'apparecchio.



4. Svitare la vite di riempimento per l'olio (**G**).
5. Per scaricare l'olio, svitare la vite per lo scarico dell'olio (**J**).

6. Quando l'olio è stato scaricato completamente dalla scatola della pompa, riavvitare la vite per lo scarico dell'olio (**J**).
7. Rabboccare con olio per pompa fino ad arrivare a metà del tubo di livello (**H**) e riavvitare la vite di riempimento per l'olio (**G**).
8. Montare il pannello frontale e quello di controllo e inserire la spina.

NOTA
Terminati i lavori per la ricarica è necessario cancellare tutti i messaggi di servizio (azzerare il contatore). A tal fine passare al menu "**Altre Selezioni**" – "**Service**" e immettere qui il codice "**7782**". Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare l'immissione desiderata e confermare premendo **ENTER**: seguire le indicazioni sul display e tenere premuto il tasto **ENTER** per 3 secondi. Per tornare alla selezione precedente premere **STOP**.
Durante il cambio dell'olio della pompa per vuoto il contatore "Tempo Vuoto" deve essere ripristinato.



"**R134a da sistema**" indica la quantità in grammi di refrigerante che è stata aspirata dall'ultimo azzeramento (vedi data) mediante la voce di menu "**Cicli Aut/DataBase**" o anche "**Cicli Personaliz.**" dai sistemi A/C.



"**R134a da bombola**" indica la quantità di refrigerante in grammi che è stata rabboccata nell'apparecchio dall'ultimo azzeramento (vedi data) mediante la voce di menu "**Ricarica serbatoio.**".



"**R134a caricato**" indica la quantità in grammi di refrigerante che è stata inserita nei sistemi A/C dall'ultimo azzeramento (vedi data) mediante la voce di menu "**Cicli Aut/DataBase**" o anche "**Cicli Personaliz.**".



Il “**Tempo Vuoto**” indica la durata del tempo di funzionamento della pompa per vuoto rispetto dall'ultimo azzeramento (vedi data).



“**Servizi eseguiti**” indica la quantità dei lavori di servizio che sono stati eseguiti dall'ultimo azzeramento (vedi data) con l'apparecchio per l'operazione di ricarica.

9.6 Stati del contatore

NOTA

L'apparecchio salva i diversi stati del contatore. Per richiamare i valori complessivi – in modo progressivo da quando l'apparecchio è stato prodotto – andare al menu “**Altre Selezioni**” – “**Service**” e digitare qui il codice “**7783**”. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare la voce desiderata.
Non è possibile azzerare gli stati di questi contatori. Per accedere agli stati dei contatori azzerabili, digitare alla voce “**Service**” il codice “**7782**”. Vedi anche “**Sostituzione olio pompa vuoto**” o “**Sostituzione filtro**”.



“**R134a da sistema**” indica la quantità in grammi di refrigerante che è stata aspirata dai sistemi dalla produzione dell'apparecchio (vedi data) mediante la voce di menu “**Cicli Aut/DataBase**” o anche “**Cicli Personaliz.**”.



“**R134a da bombola**” indica la quantità di refrigerante in grammi che è stata rabboccata nell'apparecchio mediante la voce di menu “**Ricarica serbatoio.**”.



"**R134a caricato**" indica la quantità in grammi di refrigerante che è stata inserita nei sistemi A/C mediante la voce di menu "**Cicli Aut/DataBase**" o anche "**Cicli Personaliz.**".



Il "**Tempo Vuoto**" indica il tempo di funzionamento complessivo della pompa per vuoto.



"**Servizi eseguiti:**" indica la quantità di lavori di assistenza che vengono eseguiti con apparecchio per l'operazione di ricarica.

9.7 Correzione della quantità di riempimento per tubi di servizio più lunghi

NOTA

- Nel caso in cui debbano essere impiegati tubi di servizio più lunghi o più corti per l'apparecchio, è necessario adattare le quantità di riempimento ai nuovi tubi flessibili.
- Il tubo di servizio per il lato alta pressione e quello per il lato bassa pressione devono avere sempre la stessa lunghezza altrimenti non è possibile calcolare le quantità di riempimento in modo corretto.

1. Nella modalità menu principale, selezionare con i tasti freccia ↑ o ↓ "**Altre Selezioni**":



2. Per confermare premere **ENTER**.
3. Con i tasti freccia ↑ o ↓ selezionare "**Service**":



4. Per confermare premere **ENTER**.
5. Immettere la password "**7732**".
6. Immettere la lunghezza dei tubi di servizio in centimetri.
7. Per confermare premere **ENTER**.

9.8 Sostituzione della carta da stampa

1. Per sostituire il rotolo di carta della stampante (**14**), aprire l'aletta (**K**).

2. Inserire un nuovo rotolo di carta e chiudere l'aletta (**K**).

9.9 Sostituzione della Flash Memory Card

Nell'AirCon Service Center si trova una Flash Memory Card. La Flash Memory Card è composta da:

- il software dell'AirCon Service Center
- una banca dati con tutti i tipi di veicoli comunemente in commercio e le quantità di riempimento dei relativi sistemi A/C

Per potere disporre sempre di uno stato attuale dei dati deve essere installata l'ultima versione della Flash Memory Card.

Per informazioni sull'attuale stato dei dati della Flash Memory Card, contattare la Hotline
(Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-191).

NOTA
Se si passa da una Flash Memory Card vecchia ad una nuova, i dati individuali dell'apparecchio rimangono memorizzati (ad esempio i dati aziendali e le posizioni numeriche dei contatori).

Una Flash Memory Card vecchia non è più necessaria e deve essere smaltita correttamente rispettando l'ambiente.

AVVERTENZA!
Prima di aprire la scatola, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina.

1. Svitare le viti (**D**) del pannello di controllo e sollevarlo.

2. Allentare il blocco della Flash Memory Card e rimuovere la Flash Memory Card (**L**).



3. Inserire la nuova Flash Memory Card e bloccarla.
4. Chiudere il pannello di controllo e serrarlo.
5. Chiudere il pannello di controllo e inserire la spina.
6. Accendere l'apparecchio seguendo le istruzioni visualizzate sul display.

NOTA
Una volta che è stato acceso l'apparecchio è necessario trasferire i valori dalla Flash Memory Card all'apparecchio. A tal fine passare al menu "**Altre Selezioni**" - "**Service**" e immettere qui la password **1518**. Confermare i seguenti messaggi sul display con **ENTER**!

9.10 Sostituzione del contenitore dell'olio recuperato

NOTA

- Sostituire il contenitore dell'olio recuperato e l'O-ring del coperchio ogni 6 mesi.
- Se il contenitore dell'olio recuperato è danneggiato, sostituirlo immediatamente.

Il contenitore dell'olio recuperato (**18**) è a tenuta anche in caso di depressione/sovrappressione. Una valvola di sicurezza garantisce il funzionamento sicuro.
Il contenitore dell'olio recuperato deve essere sostituito ogni 6 mesi.

1. Aprire la piastra di copertura (**19**) sul lato sinistro e applicare il contenitore dell'olio recuperato (**18**) sulla chiusura rapida:



2. Allentare l'archetto (**M**) e rimuovere il coperchio (**N**).

3. Sostituire il contenitore dell'olio recuperato (**O**) e l'O-ring (**P**).



4. Quando si applica il coperchio (**N**) fare attenzione che il nasello (**Q**) sia posizionato correttamente.

5. Inserire il contenitore dell'olio recuperato sulla chiusura rapida.

9.11 Pulizia e cura

- Se necessario, pulire la scatola con un panno umido. Utilizzare eventualmente anche piccole quantità di detersivo per stoviglie. Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi.
- Controllare regolarmente che i tubi di servizio (**10**) e (**11**) e i giunti di ricarica (**12**) e (**13**) non presentino danni. Non mettere in funzione l'AirCon Service Center se danneggiato.

10 Smaltimento

10.1 Smaltimento dei liquidi recuperati

NOTA
L'olio esausto ricade nella categoria dei rifiuti speciali.
Non mescolare olio esausto con altri liquidi.
Fino al momento dello smaltimento, conservare l'olio esausto in contenitori adatti.

10.2 Smaltimento del materiale di imballaggio

- Raccogliere il materiale di imballaggio in cartone nell'apposito contenitore per carta da macero.
- Raccogliere gli imballaggi in plastica nel cassonetto giallo.

10.3 Smaltimento del vecchio apparecchio

- Quando AirCon Service Center viene messo fuori servizio definitivamente, eliminare tutti i liquidi dall'apparecchio e smaltirli correttamente rispettando l'ambiente.

- Portate l'apparecchio vecchio al centro di riciclaggio più vicino oppure al Servizio Assistenza Clienti.

11 Come intervenire e quando

Disturbo	Causa	Soluzione
Sul display appare **"Attenzione! Pressione max bombola interna"**	Messaggio standard durante il processo di riciclaggio.	Per continuare, premere **ENTER** per tre secondi. Se il messaggio appare ripetutamente, informare il Centro Assistenza.
Sul display appare **"Attenzione! Bombola int. piena!"**	Il contenitore interno del refrigerante è troppo pieno per potere raccogliere la quantità da aspirare.	Svuotare correttamente il contenuto del contenitore interno del refrigerante.
Sul display appare **"Attenzione! Sistema A/C in pressione. Inizio recupero."**	Messaggio standard per l'inizio del processo di formazione del vuoto. È presente ancora pressione nel sistema A/C.	Non sono necessari interventi. Il processo prosegue automaticamente.
Sul display appare **"Attenzione! Sistema A/C in pressione."**	Messaggio durante il processo di formazione del vuoto. È presente pressione nel sistema A/C.	Non sono necessari interventi. Il processo prosegue automaticamente.
Sul display appare **"Vuoto insufficiente! Proseguire?"**	Messaggio durante il processo di formazione del vuoto se la pressione del sistema A/C dopo 8 minuti supera i 50 mbar.	Controllare l'ermeticità del sistema A/C o i raccordi dell'AirCon Service Center sull'impianto stesso.
Sul display appare **"Perdita sistema A/C Proseguire?"**	Messaggio al termine del processo di formazione del vuoto. Nel sistema A/C si verifica una perdita di vuoto superiore a 120 mbar nell'intervallo del tempo di controllo.	Controllare l'ermeticità del sistema A/C o i raccordi dell'AirCon Service Center sull'impianto stesso.
Sul display appare **"Svuotare contenitore olio recuperato !"**	Messaggio durante il processo di aspirazione o riciclaggio se nel contenitore dell'olio esausto si trovano più di 150 ml di olio esausto.	Smaltire il contenuto del contenitore dell'olio esausto correttamente rispettando l'ambiente.
Sul display appare **"Attenzione! Vuoto insufficiente per iniezione!"**	Messaggio durante il processo di rabbocco se il vuoto nel sistema A/C non è sufficiente per fare terminare il processo.	Controllare l'ermeticità del sistema A/C o i raccordi dell'AirCon Service Center sull'impianto stesso.
Sul display appare **"Quantità di riempimento eccessiva. Reintegrare."**	Messaggio durante l'immissione del processo se la quantità del refrigerante del contenitore interno non è sufficiente per fare terminare il processo.	Rabboccare il contenitore interno del refrigerante.

Disturbo	Causa	Soluzione
Sul display appare **"UV insufficiente!"**	Messaggio durante l'immissione del processo se la quantità di additivo UV non è sufficiente per fare terminare il processo.	Riempire il contenitore per additivo UV.
Sul display appare **“Olio insufficiente!”**	Messaggio durante l'immissione del processo se la quantità presente nel contenitore dell'olio pulito non è sufficiente per portare a termine il processo.	Rabboccare il contenitore dell'olio pulito con un tipo di olio adatto.
Sul display appare **“Tempo di riempimento max superato! Proseguire?”**	Messaggio durante il processo di riempimento se la quantità di refrigerante impostata non può essere inserita.	Controllare l'accessibilità dei collegamenti dell'AirCon Service Center.
Sul display appare **“Bombola vuota o valvola chiusa. Verificare!”**	Messaggio all'inizio o durante il rabbocco del contenitore interno del refrigerante se non è stato possibile raggiungere la quantità di refrigerante impostata.	Controllare che nel contenitore esterno del refrigerante sia ancora presente la quantità di refrigerante sufficiente o controllare che le valvole sul contenitore esterno del refrigerante siano aperte.
Sul display appare **“Sostituire filtro riciclaggio. Proseguire?”**	Messaggio al momento dell'accensione dell'AirCon Service Center.	Sostituire il filtro riciclaggio il più presto possibile (vedi pagina 39). Per proseguire premere per 3 secondi **ENTER**.
Sul display appare **“Sostituire olio pompa vuoto. Proseguire?”**	Messaggio al momento dell'accensione dell'AirCon Service Center.	Cambiare l'olio della pompa per vuoto il più presto possibile (vedi pagina 43). Per proseguire premere per 3 secondi **ENTER**.
Sul display appare **“Disturbo di funzionamento della stampante. Proseguire?”**	Il messaggio segnala un disturbo della stampante.	Controllare se nella stampante c'è la carta. Controllare se la stampante è accesa (il LED giallo con luce costante), controllare se il coperchio è chiuso bene.
Sul display appare **“Errore 01”**	Prima della conclusione della fase di recupero è stata immessa una quantità di refrigerante.	Ripetere la fase di recupero senza interromperla.
Sul display appare **“Errore 02”**	Il sistema A/C non è a tenuta. È presente ancora refrigerante nel sistema A/C.	Eliminare i difetti di tenuta.

Disturbo	Causa	Soluzione
Sul display appare **“Errore 09”**	Il raccordo LP non è collegato al contenitore di flussaggio durante il processo di flussaggio.	Collegare il tubo LP alla cassetta di flussaggio e aprire la valvola.
Sul display appare **“Errore 10”**	Durante il “test del software”, non è stato possibile ridurre a sufficienza la pressione	Pressione residua ai manometri? Controllare la calibratura del trasduttore PS. Controllare la pressione della bombola interna. Controllare il funzionamento del compressore e delle relative elettrovalvole.
Sul display appare **“Errore 11”**	Durante il “test del software”, non è stato possibile scaricare l'olio recuperato.	Inserire in modo corretto il contenitore dell'olio recuperato. Controllare il funzionamento dell'elettrovalvola. Controllare il funzionamento della bilancia.
Sul display appare **“Errore 12”**	Durante il “test del software”, non è stato possibile estrarre il refrigerante dal serbatoio interno.	Controllare la calibratura del trasduttore PS. Controllare se la valvola del serbatoio interno è aperta. Controllare la valvola RE (di ricarica).

12 Specifiche tecniche

	AirCon Service Center ASC2500
Numero articolo:	8885200095
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità):	560 mm x 1300 mm x 650 mm
Peso:	100 kg
Alimentazione elettrica:	230 V/240 V – 50 Hz/60 Hz
Quantità aspirata del refrigerante:	30 kg / ora
Potenza pompa per vuoto:	5 veicolo / ora
Potenza del compressore ermetico:	0,32 kW
Capacità filtro a secco:	150 kg
Volume utile accumulatore cilindro di riempimento:	16 kg
Emissione sonora:	55,5 dB (A)
Precisione della bilancia elettronica per refrigerante:	± 10 g
Precisione della bilancia elettronica per olio recuperato/ olio pulito:	± 1 g
Precisione della bilancia elettronica per additivo UV:	± 1 g
Intervallo di variazione della temperatura di esercizio:	+ da 5 °C a + 50 °C

WAECO

by Dometic GROUP

Germany
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
☏ +49 (0) 2572 879-195
🖷 +49 (0) 2572 879-322
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
☏ +61 7 55076000
🖷 +61 7 55076001
Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf
☏ +43 2236 908070
🖷 +43 2236 90807060
Mail: info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
☏ +31 76 5029000
🖷 +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
☏ +32 2 3598040
🖷 +32 2 3598050
Mail: info@dometic.be

BRAZIL
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
☏ +55 11 3251 3352
☏ +55 11 3251 3362
Mail: info@dometic.com.br

CHINA
WAECO Impex Ltd.
Shenzhen Futian office (WIE)
1402-1404 1 D/F, Zhou Yue Buildning
Fu Hua Road, Futian Central Zone
518048 Shenzhen
☏ +86 755 2560 7722

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
☏ +45 75585966
🖷 +45 75586307
Mail: info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
☏ +358 20 7413220
🖷 +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly
☏ +33 3 44633500
🖷 +33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Hong Kong
☏ +852 24611386
🖷 +852 24665553
Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47100 Forlì
☏ +39 0543 754901
🖷 +39 0543 756631
Mail: info@dometic.it

MEXICO
Dometic AB
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
☏ +52 55 5374 4108
☏ +52 55 5374 4106
🖷 +52 55 5393 4683
Mail: info@dometic.com.mx

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
☏ +47 33428450
🖷 +47 33428459
Mail: firmapost@waeco.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
Poland
☏ +48 22 414 32 00
🖷 +48 22 414 32 01
Mail: info@dometic.pl

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow
Russia
☏ +7 495 780 79 39
🖷 +7 495 916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
☏ +65 6795 3177
🖷 +65 6862 6620
Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o.
Tehelná 8
SK-98601 Fiľakovo
☏ +421 47 4319 107
🖷 +421 47 4319 166
Mail: info@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P. O. Box 2562
2008 Bedfordview
☏ +27 11 4504978
🖷 +27 82 4504976
Mail: info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
☏ +34 902 111 042
🖷 +34 900 100 245
Mail: info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)
☏ +46 31 7341100
🖷 +46 31 7341101
Mail: info@waeco.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang (Zürich)
☏ +41 44 8187171
🖷 +41 44 8187191
Mail: info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB STATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai, United Arab Emirates
☏ +971 4 883 3858
🖷 +971 4 883 3868
Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House · The Brewery
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
☏ +44 844 626 0133
🖷 +44 844 626 0143
Mail: sales@dometic.co.uk

www.airconservice.eu

4445100619IT 06/2013